

2 TYPENSCHLÜSSEL

2 TYPE CODES

ASFM	- 50 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200	- - ZV	- - VS	- 3 - 4 - 6 - 12	- 35 - 43 - 53	- - XXX
Typ / Type						
ASFM = Fügemechanismus						
ASFM = Compliance wrist						
Baugröße / Size						
- 50 = Flansch - Ø50 mm						
- 80 = Flansch - Ø79 mm						
- 100 = Flansch - Ø100 mm						
- 125 = Flansch - Ø125 mm						
- 160 = Flansch - Ø159 mm						
- 200 = Flansch - Ø198 mm						
- 50 = Flange diameter 50 mm						
- 80 = Flange diameter 79 mm						
- 100 = Flange diameter 100 mm						
- 125 = Flange diameter 125 mm						
- 160 = Flange diameter 159 mm						
- 200 = Flange diameter 198 mm						
Positionsverriegelung / Position locking						
- = Keine Positionsverriegelung						
- ZV = Positionsverriegelung in zentraler Stellung möglich						
- = No position locking						
- ZV = Position locking in central position possible						
Verdrehsicherung / Twist lock						
- = Keine Verdrehsicherung						
- VS = Permanente Verdrehsicherung um die Z-Achse						
- = No twist lock						
- VS = Permanent twist lock around the Z-axis						
Anzahl der Elastomerelemente / Number of elastomer elements						
- 3 = 3 Elastomerelemente: Wählbar für Baugröße ASFM-50						
- 4 = 4 Elastomerelemente: Wählbar für Baugrößen ASFM-80 und ASFM-100						
- 6 = 6 Elastomerelemente: Wählbar für Baugrößen ASFM-125 und ASFM-160						
- 12 = 12 Elastomerelemente: Wählbar für Baugrößen ASFM-160 und ASFM-200						
- 3 = 3 elastomer elements: Selectable for size ASFM-50						
- 4 = 4 elastomer elements: Selectable for sizes ASFM-80 and ASFM-100						
- 6 = 6 elastomer elements: Selectable for sizes ASFM-125 and ASFM-160						
- 12 = 12 elastomer elements: Selectable for sizes ASFM-160 and ASFM-200						
Material und Härte der Elastomerelemente / Material and hardness of the elastomer elements						
- 35 = Material NR; 35 Shorehärte: Wählbar für Baugrößen ASFM-50, ASFM-80, ASFM-100 und ASFM-125						
- 43 = Material NR; 43 Shorehärte: Wählbar für Baugrößen ASFM-50, ASFM-80, ASFM-100 und ASFM-125						
- 53 = Material NBR; 53 Shorehärte: Wählbar für alle ASFM-Baugrößen						
- 35 = Material NR; 35 shore hardness: Selectable for sizes ASFM-50, ASFM-80, ASFM-100 and ASFM-125						
- 43 = Material NR; 43 shore hardness: Selectable for sizes ASFM-50, ASFM-80, ASFM-100 and ASFM-125						
- 53 = Material NBR; 53 shore hardness: Selectable for all ASFM-sizes						
Nummer / Number						
- = (ohne dreistellige Nummer am Ende der Artikelbezeichnung → Standardausführung)						
- XXX = Spezifische Nummer der Geräteausführung						
- = (without three-digit number at the end of the product designation: → Standard version)						
- XXX = Specific device number						